

| Funksjonsfeil | Feilmelding | Løsning |
|---|--------------------|--|
| Frostsikringsbeskyttelse | E2 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Systemblokkering eller lekkasje av kjølemedium | E3 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Beskyttelse mot kompressorutladning ved høy temperatur | E4 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Beskyttelse mot AC strøm | E5 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Kommunikasjonssvikt mellom innendørs og utendørs enhet | E6 | Kontakt et autorisert servicesenter. |
| Beskyttelse mot for høy temperatur | E8 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Ingen tilbakemeldinger fra innendørs viftemotor | H6 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Beskyttelse mot funksjonsfeil i jumperhetten | C5 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Innendørsenhet og utedelenhet stemmer ikke overens | LP | Kontakt forhandleren for apparatet. |
| Feil i utendørsenhetens DC-viftemotor | L3 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Nåværende beskyttelse | L9 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte det autoriserte servicesenteret. |
| Akkumulering av kjølemedium | fo | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Innenhetens omgivelsessensor åpen eller kortslutning | F1 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Innenhetens rørsensor åpen eller kortslutning | F2 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Utendørsenhetens omgivelsessensor åpen eller kortslutning | F3 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Utendørs enhetens rørsensor åpen eller kortslutning | F4 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Utladningssensor åpen eller kortslutning | F5 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Overbelastningsgrense / fallfrekvens | F6 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |

| | | |
|--|-----------|--|
| Overstrømgrense / fallfrekvens | F8 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Grense for høy utladningstemperatur / fallfrekvens | F9 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Frostgrense / fallfrekvens | FH | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Tining | H1 | Dette indikerer rutinemessig avriming. |
| Beskyttelse mot overbelastning av kompressoren | H3 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| IPM-beskyttelse | H5 | Slå apparatet av og på igjen. Ellers, be om et installasjonstekniker besøk. |
| PFC-beskyttelse | HC | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Feil ved lesing av EEPROM | EE | Slå apparatet av og på igjen. Ellers kan du be om et besøk av en installasjonstekniker. |
| Beskyttelse mot høy PN-spenning | PH | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Beskyttelse mot lav PN-spenning | PL | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Unormal endring av 4-veis ventil | U7 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Min. frekvens for kompressor i testmodus | p0 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Nominell frekvens for kompressor i testmodus | P1 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Maks. frekvens for kompressor i testmodus | P2 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Middelfrekvens for kompressor i testmodus | P3 | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Frekvensgrense (effekt) | LU | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |
| Frekvensgrense (modulstemperatur) | EU | Slå apparatet av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert servicesenter. |